

# VIKTIG INFORMATION gällande stenugnar!

**Eftersom materialet som används i våra olika ugnar kan ta skada vid felaktig skötsel rekommenderar vi följande:**

Ugnen ska hanteras varsamt vid flytt och montering.

Första gången ni ska använda er ugn tänds ni endast en lite brasa med låg värme. Detta gör man för att driva ur byggfukten som finns i ugnen.

Elda upp temperaturen till 50 grader, låt den sedan svalna.

Elda upp temperaturen till 100 grader och låt den svalna.

Fortsätt höja temperaturen med 50 grader för varje eldning tills ni är uppe på 300 grader. Nu har ni fått ut all byggfukt och ugnen har fått expandera långsamt.

Tänk på att luckan alltid ska stå öppen när ni gör detta!

**Har ugnen stått oanvänd en längre tid bör ugnen köras på låg temperatur en timme för att driva ut ev. fukt.**

Ugnen ska alltid förvärmas eftersom när temperaturen stiger kommer ugnen att expandera. Det är viktigt att uppvärmningen inte sker för snabbt så därför bör eldningen ske långsamt till en början för att minimera risken för sprickbildning.

## **Vi rekommenderar att ugnen står under tak!**

Det behöver bara vara ett enkelt skärmtak men för att skydda ugnen från nederbörd direkt uppfifrån. Dessutom kommer ni få mer glädje av ugnen då ni kan använda den året runt.

Ugnen kan täckas med ett överdrag eller pressining, men det måste vara ventilerat. Finns det fukt under presenningen och den inte är ventilerad finns stor risk att färg, puts, fog skadas.

**Det är viktigt att det inte finns någon fukt i ugnen om det blir frost. Då finns det risk för frostsprängningar.**

Kunden har ett eget ansvar att underhålla ugnen utifrån ovan information. Forno Stenugnar tar inget ansvar vid felanvändning av ugn.

Har ni frågor så kontakta oss!